NegoRack

Паспорт устройства

NR-PDU8IPH



Передовая система распределения питания с функциями удаленного мониторинга и управления

NR-PDU8IPH передовое устройство распределения электропитания с возможностью удаленного контроля и управления, визуальной индикацией и звуковыми уведомлениями о превышении критических значений. Встроенный фильтр входящего напряжения с системой защиты от перенапряжения увеличивает срока службы подключаемого оборудования, что является важным критерием для размещения в дата-центрах и серверных комнатах.

Возможности:

- 8 выходных линий IEC320-C13, максимальный ток нагрузки 16A
- Автоматический контроль и мониторинг силы тока и напряжения в электросети
- Встроенные датчики влажности и температуры для контроля параметров окружающей среды
- Встроенное программное обеспечение с доступом через web интерфейс
- Установка пороговых значений для визуальных предупреждений о перегрузке, перенапряжении, увеличении % влажности и температуры
- Установка задержек включения и выключения каждой из выходных линий для повышения плавности запуска подключенного оборудования.
- Индикация каждой включенной выходной линии на передней панели.
- Цифровой дисплей отображает текущие значения тока нагрузки и напряжения.
- Кнопки выбора на передней панели.
- Встроенный фильтр входящего напряжения с автоматической системой защиты от перенапряжения для повышения срока службы оборудования.

Спецификация

Входное напряжение: 110-240В 50/60Гц Выходное напряжение: 110-240В 50/60Гц Входной разъем: IEC320 C20 Выходные разъемы: IEC320 C13 х8 Защита: 16А защита от перенапряжения, фильтр защиты Рабочее напряжение: 90-264В Рабочая сила тока: 0-20Амп Рабочая влажность: 20% -90%RH Рабочая температура: 0°С - 50°

Описание устройства NR-PDU8IPH





- 1. Входной разъем ІЕС320 С20
- 2. Выходные разъемы IEC320 C13
- 3. Кнопка перезагрузки RST
- 4. Кнопки управления FUNC
- 5. Информационный дисплей, Отображает: Силу тока,
- напряжение, Температуру, Влажность и IP адрес
- устройства.
- 6. Сетевой порт LAN или WAN

Подключение и настройка:

1. Подключение Подключите устройства к выходным линиям IEC320C13 на передней панели NR-PDU8IPH. Подключите кабель питания идущий в комплекте к входному разъему C20 и обратной стороной к розетке электросети. После подключения к электросети устройство запустится и будет последовательно включать каждую из выходных линий с интервалом в 1 секунду. На дисплее будет загораться индикация под каждым номером выходной линии, как подтверждение что порт активен и на него поступает электричество.

- **2. Проверка IP адреса** Информационный дисплей на передней панели отображает установленный IP адрес. Для отображения нажмите кнопку FUNC. IP адрес по умолчанию 192.168.0.10
- 3. Проверка температуры и влажности Информационный дисплей на передней панели отображает рабочую температуру и влажность. Нажимайте

последовательно кнопку FUNC, после отображения IP адреса, устройство отобразит значения текущей температуры и влажности. Левое значение показывает температуру, правое значение показывает влажность.

- **4. Перезагрузка.** Нажмите кнопку RST на передней панели для перезагрузки устройства.
- **5. Доступ к устройству по сети.** NR-PDU8IPH позволяет осуществлять удаленное подключение по сети Ethernet при включенном электропитании. Пользователь может осуществлять подключение используя порт RJ45 на передней панели.
- 6. Вход в систему. Запустите web браузер и введите IP адрес устройства в адресной строке (по умолчанию <u>Http://192.168.0.100</u>), Для входа в Вебинтерфейс устройства требуется ввести Имя пользователя (по умолчанию admin) и пароль (по умолчанию admin). После ввода Имя пользователя и пароля происходит перемещение на главную страницу устройства.

IP PDU NR-81PH Negorack				
Общая нагрузка: о.од, Температура: 32℃, Влажность: 42 %, Статус: Normal				
Информан	L PDU			
<u>PDU</u> Система	PDU Сила тока, 0.0 A Статус, Normal			
Управлен	Пороговые • значения			
Выходы	Напряжение			
Цастройи	Предупредительное 250 у			
PDU PDU	⁵ Перегрузка 300 V			
Пороговы	Сила тока			
<u>значения</u> Имя	Предупредительное 5.0 А			
пользова	Перегрузка 6.0 А			
Сеть				
	Температура			
	предупреждение 5°С (Ниже) 5°С			
	Предупреждение (Выше) 50 °С			
	Влажность			
	Предупредительное 80 %			

2. Информация о системе Кликните на «Система» в меню, расположенном в левой части экрана, для перехода в раздел информации о системе.

3. Управление выходными линиями Кликните на «Выходы» в меню, расположенном в левой части экрана, для перехода в раздел управления выходными линиями.

IP PDU NR-8IPH Negorack

Общая нагр	узка: 0.0 д,	Температура: 33°С,	Влажность: 4	2 %, Статус: в	formal
Имя Выхола	Статус				
min Danoga	010190	0			
a	OFF				
b	OFF				
с	OFF				
d	OFF				
e	OFF				
f	OFF				
g	ON				
h	ON				
	Операция Вкл т	Выполнить			
	OGTAR HALP MMR BUXODA a b c d d f f f f f h	Общая нагуузка: о.о а, мяя Выхода Статус а ОFF а ОFF с ОFF	Общая нагрузка: о.о к, Температура: зъс, Имя Выхода Статус а OFF b OFF c OFF d OFF <tr< th=""><th>Общая нагрузка: о.о. а, Температура: зз р. Влажность: 4 м Я Выхода Статус а ОГF</th><th>Общая нагрузка: о.о. а. Температура: эз`с, Влажность: 42 ж, Статус: в м ОГР а ОГР а ОГР с ОГР</th></tr<>	Общая нагрузка: о.о. а, Температура: зз р. Влажность: 4 м Я Выхода Статус а ОГF	Общая нагрузка: о.о. а. Температура: эз`с, Влажность: 42 ж, Статус: в м ОГР а ОГР а ОГР с ОГР

Можно управлять включением и выключением выходных линий. Выберите порты для управления галочками справа от порта. Выберите вид операции ВКЛ для включения выбранных линий, или Выкл для отключения. Кликните мышкой, на кнопке «Выполнить» для сохранения.

(4). Установка временных задержек включения и выключения выходных линий при включении и выключении устройства. Кликните на «PDU» в меню, расположенном в левой части экрана, для перехода в раздел настройки временных задержек.

			IP PDU NR-8IPH Negorack
	Общая нагру	узка:о.о д, Темпер	ратура: 33℃, Влажность: 41 %, Статус: Normal
<mark>Информа</mark> н PDU Система	Имя Выхода а	Задержка ВКЛ (секунд) 5	Задержка ВЫКЛ (секунд) 5
управлен <u>Выходы</u>	c d	6 7 8	6 7 8 0
Настройк PDU Пороговы значения Имя Пользова	e f g h	9 10 11 12 Вылопнить	9 10 11 12
Сеть			

Для установки временных задержек на включение и выключение каждой из восьми выходных линий устройства, введите требуемые значения в секундах на включение в графе «Задержка ВКЛ (Секунд)» и на выключение в графе «Задержка ВЫКЛ (Секунд)» напротив каждой выходной линии. После ввода сохраните введенные данные в память устройства кликнув на кнопку «Выполнить». Следует учитывать, что данная функция работает только при включении и выключении выходных линий устройства через Веб-интерфейс.

5. Установка пороговых значений Кликните на «Пороговые значения» в меню,

расположенном в левой части экрана, для перехода в раздел настройки пороговых значений, при которых устройство будет информировать о их превышении.

		IP PDU NR-8IPH Negorack
	Общая нагр	узка: 0.0 д, Температура: 33℃, Влажность: 41 %, Статус: Normal
Информаг	Имя	Пороговые значения
<u>PDU</u> Система	Сила тока	Предупредительное Перегрузка 5.0 А 6.0 А
Управлен	Напряжение	Предупредительное Перегрузка 250 V 300 V
<u>Выходы</u>		
Настройк	Температура	н Ниже <u>5</u> С Выше <u>50</u> С
PDU	Влажность	Предупредительное 80 %
<u>Пороговы</u> значения		Выполнить
<u>Имя</u> пользова Сеть		

На картинке выше можно увидеть установленные значения, которые пользователь может менять согласно его техническим требованиям.

Пользователь устанавливает пороговые значения согласно требованиям его технической спецификации, ниже приведены данные для примера с картинки.

Предупредительное значение силы тока 5А: При достижении значения общего тока равного 5А, устройство будет издавать сигнал предупреждения - двойной сингал динамика.

Значение перегрузки общего тока 6А: При достижении значения равного 6А, устройство выключит подачу электропитания на все выходные линии устройства.

Предупредительное значение напряжения 250В: При достижении напряжения значения 250В, устройство будет издавать сигнал предупреждения - двойной сигнал динамика.

Значение перегрузки напряжения 300В: При достижении значения напряжения равного 300В, устройство отключит подачу электропитания на все выходные линии.

Для температуры нужно установить минимальное и максимальное значения. При достижении критических значений устройство будет издавать сигнал предупреждения - двойной сигнал динамика.

Для влажности нужно установить значение в %. При превышении уровня влажности система будет издавать сигнал предупреждение - двойной сигнал динамика. (на примере значение влажности установлено 80%).

(6). Настройки имени пользователя и пароля Кликните на «Имя пользователя» в меню, расположенном в левой части экрана, для перехода в раздел настройки.

Имя пользователя и пароль могут быть изменены. Для изменения введите текущие значения имени пользователя и пароля в поля раздела Текущий и новые значения в поля раздела Новый. Кликните на кнопку «Выполнить» для сохранения.

IP PDU NR-8IPH Negorack

	Общая нагрузка: 0.0 м, Температура: 33°С, Влажность: 41 %, Статус: Normal
Информаг	Текуший
PDH	
Система	пользователя
Управло ь	
Duvonu	
выходы	НОВЫИ
	Имя
Настройк	пользователя
PDU	Пароль
Пороговы	Подтверждение
значения	
ИМЯ	Выполнить
пользова	
Сеть	

7. Установки IP адреса и DNS. Кликните на «Сеть» в меню, расположенном в левой части экрана, для перехода в раздел настройки сетевых параметров.

IP PDU NR-81PH

		Negorack
	Общая нагрузка	.: 0.0 Å, Температура: 33°С, Влажность: 41 %, Статус: Normal
Информаг	ір Адрес	
PDU	Имя в сети	PDUBOARD
<u>Система</u>	IP Адрес	192.168.0.106
Vправлен	Маска подсети	255.255.255.0
Выходы	Маршрутизатор	192.168.0.1
		Включить DHCP
Настройк	DNS	
PDU	Основной DNS	192.168.0.1
<u>Пороговы</u> значения	Дополнительный	192.168.0.1
Имя	DN2	Burganum
пользова		Demoniare
Сеть		

Имя в сети: Имя которое будет отображено в сетевых подключениях

IP адрес: значение на примере 192.168.0.106

Маска подсети: значение на примере 255.255.255.0

Основной шлюз: значение на примере 192.168.0.01

Включите DHCP, если на сетевом роутере или сервере включена функция

назначения IP адресов в автоматическом режиме.

Основной DNS IP значение на примере 192.168.0.1

Дополнительный DNS IP значение на примере 192.168.0.1