

Negorack

**IP KVM Переключатель Negorack
NR-MK104 / NR-MK108 / NR-MK116
Краткое руководство по установке**

Перед установкой


Пожалуйста, перед подключением устройств убедитесь, что питание выключено.

Установка в шкаф

Шаг 1: Зафиксируйте уголки для крепления на устройстве

Шаг 2: Зафиксируйте устройство в стойке

Схема подключения, вид сзади



1. DC9V1A порт подачи питания
2. PS2-консольные порты клавиатуры и мыши
3. USB-консольный порт клавиатуры и мыши
4. Консольный порт монитора
5. Специальный KVM-кабель
6. Компьютер или сервер

Рекомендация: при подключении к KVM, пожалуйста, сначала подключите кабель питания KVM, затем клавиатуру, мышь и монитор консоли. После этого подключите компьютеры или сервера.

Способ переключения: кнопки на панели + экранное меню

Описание экранного меню консоли

1. Дважды нажмите "CTRL" для вызова экранного меню
2. Используйте клавиши ↑↓ для перемещения курсора между серверными портами
3. Нажмите "ENTER" для переключения к порту
4. Нажмите "ESC" для выхода

Общие неисправности и поддержка

Неисправность	Возможная причина	Вариант решения
Клавиатура или мышь не работает	Клавиатура или мышь нуждается в сбросе	Отключите кабель питания и переподключите соединительный кабель. Или нажмите кнопку «сброс» на панели
	Нет связи с компьютером	Проверьте кабель от переключателя к компьютеру, чтобы убедиться, что он правильно подключен
	KVM переключатель нуждается в сбросе	Нажмите кнопку «сброс» на панели
Не отображается экранное меню	Проблема с подачей питания	Подключите адаптер питания